

> Schildertips

Gaat u zelf met verf aan de slag? Zorg voor een goede voorbereiding en uiteraard voor goed materiaal en gereedschap. Enkele tips...

- Heeft u gaatjes en/of oneffenheden weggewerkt met plamuur? Houdt u er dan rekening mee: plamuur krimpt! Voordat u met verf aan de slag gaat is het vaak nodig om een tweede of zelfs een derde keer te plamuren.
- Vergeet niet voordat u gaat verven alles netjes af te plakken. Klaar? Haal de tape zo snel mogelijk weg. Bij voorkeur zelfs voor de verf opgedroogd is. Hoe langer u tape laat zitten, hoe moeilijker deze te verwijderen is.
- Voor een goede hechting van de verf is het belangrijk om het houtwerk eerst goed te ontvetten. Hiervoor zijn speciale producten te koop. Na het ontvetten lichtjes opschuren met een fijn schuurpapier zorgt voor het beste resultaat. Tussen twee lagen door is het aan te bevelen om het oppervlak met staalwol nog een keer op te schuren. Zo krijgt u een strak en egaal geheel.
- Welke verf kunt u het best gebruiken? Is een oppervlak al eens eerder geverfd? Dan is niet elke verf geschikt. Voor het schilderen van houtwerk kunt u alkyd- of acrylverf gebruiken. Acrylverf is een verf op waterbasis en kan niet gebruikt worden over alkyd, omdat dit een verf op terpentijnbasis is. Ga dus vooraf eerst na welke verf al op het houtwerk zit. Hoe controleert u dit? Haal een doekje spiritus over de oude verflaag. Wordt het oppervlak plakkerig, dan zit er acrylverf op en kunt u deze keer dus ook alleen acrylverf gebruiken. Wilt u toch alkydverf gebruiken dan zit er niets anders op dan alles eerst kaal te schuren.
- Bent u nog niet klaar met schilderen? Wikkel uw kwast of roller in aluminiumfolie. U kunt deze dan één of twee dagen later weer probleemloos gebruiken. ■



Meer handige ideeën vindt u ook op de website www.klusidee.nl. Veel klusplezier!